

# CÁMARA CHEROKEE

Manual explicativo puesta en marcha







# **1. Prepare todos los elementos para iniciar su cámara:** TARJETA SIM / TARJETA SD / ANTENA / CÁMARA / PILAS



## 2. Tire con cuidado de los cierres para abrir la cámara









# 3. Saque la tarjeta SIM de su marco e insértela en la ranura lateral



## 4. Inserte la tarjeta SD en la ranura inferior de la cámara



2



## 5. Inserte las 8 baterías respetando la posición marcada en la carcasa





**6. Retire el protector de la antena y monte la antena.** ¡No utilice la cámara sin antena! Podría romperse.









Renynsys es una marca de **H·Cero Ingeniería y Obras S.L.** 

www.renynsys.es | www.hcero.com

Tlf: 926 678 249